© 1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Realistic, Radio Shack y Stereo Mate son marcas registradas para uso de Tandy Corporation.

# PREPARATIVOS

## *Cómo Instalar las Baterías*

El radio AM/FM Stereo Mate es energizado a través de dos baterías tipo AAA. Recomendamos utilizar baterías alcalínas.

Para instalar las baterías:

1. Deslíce la cubierta del compartimento de las baterías en la dirección que señala la flecha.
2. Inserte dos baterías tipo AAA como lo indican los símbolos de polaridad (+ y –) marcados dentro del compartimento para las baterías.
3. Reinstale la cubierta.

**Nota:** Si el sonido del radio se debilita, reemplace las baterías.

# OPERACION

## *Para Escuchar el Radio*

Si usted desea escuchar estaciones de FM a través de la bocina integrada, utilice la antena de FM provista. Inserte la antena en el enchufe del audífono. Extienda totalmente la antena o el cable del audífono para obtener la mejor recepción de señal.

La antena de AM del radio está integrada. Gíre el radio para obtener la mejor recepción de AM.

1. Coloque **POWER ON/OFF** en **ON** para encender el radio.
2. Coloque **FM ST/FM/AM** en la banda deseada.

   **Notas:**

   - Si usted coloca **FM ST/FM/AM** en **FM ST**, el indicador de FM se iluminará cuando el radio reciba una señal de FM estéreo.
   - Si la recepción de FM estéreo es débil, coloque **FM ST/FM/AM** en **FM**. La señal se convertirá en monaural, sin embargo la recepción mejorará.
3. Gíre **TUNING** para seleccionar la estación deseada.
4. Ajuste **VOLUME** a un nivel comfortable.
5. Coloque **POWER ON/OFF** en **OFF** para apagar el radio.

## *Cómo Utilizar el Audífono*

Conecte el conector del audífono de 1/8-pulgada en el enchufe del radio para el audífono y escuchar a través del mismo.

**Advertencias:**

- Coloque el nivel de volumen a su mínimo antes de escuchar a través del audífono. Una vez que escuche la señal, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- No utilice el audífono mientras opera un vehículo motorizado o una bicicleta.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el radio seco.
- Utilice baterías nuevas. Deseche las baterías usadas o débiles.
- Manipule el radio con mucho cuidado. No lo deje caer al piso.
- No utilice el radio bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas.
- Limpie el radio con un trapo húmedo y suave.
- No modifique ni altere los componentes internos del radio.

# ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Energía Requerida | DC 3V (Dos Baterías AAA) |
| Cobertura de Frecuencia | AM: 530–1710 KHz |
| | FM: 88–108 MHz |
| Dimensiones | 92 mm x 60 mm x 19 mm (AAP) |
| Peso | 85 gms |

Estas especificaciones son típicas.

Las unidades individuales pudieran variar.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102